Distribución de agua

Guía de piezas de repuesto





Ventajas clave

El sistema de distribución de agua consta de:

1. Pulverizadores
2. Ramales de pulverización
3. Bomba de pulverización
4. Filtro
5. Llenado
6. Tubería de la bomba

Cada uno de los componentes del sistema de distribución de agua ha pasado una **prueba de longevidad y calidad** en nuestros laboratorios de I+D. Estas piezas se seleccionan en exclusiva, se diseñan e incluso se patentan **siguiendo especificaciones técnicas muy estrictas**.

Por ello, es mejor que elija piezas de repuesto originales de BAC cuando sustituya los componentes del sistema de distribución de agua. Esto garantizar un rendimiento igual al original y un funcionamiento fiable durante todo el año para su equipo de enfriamiento de BAC.

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/distribución-de-agua

¿Necesita piezas de recambio para el sistema de distribución de agua de su equipo de enfriamiento BAC? Póngase en contacto con su representante de BAC local para obtener ayuda.

Descargas

- MANTENIMIENTO EXPERTO para equipos BAC

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/distribución-de-agua