Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Trappe de nettoyage

La trappe de nettoyage installée en usine

- facilite le nettoyage du bassin ;
- contribue à améliorer l'hygiène du système tout au long de l'année.

Pour nettoyer le bassin, il suffit en effet d'ouvrir la trappe de nettoyage pour **enlever facilement la vase et la boue accumulées** lors du rinçage de l'installation à l'eau. L'eau et les matières solides s'écoulent alors vers l'extérieur à travers la trappe.

Vous souhaitez bénéficier d'une trappe de nettoyage sur votre équipement ? Contactez votre représentant BAC local pour plus d'informations.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/trappe-de-nettoyage-VFL